

PFLEGE- & WARTUNGSHINWEISE

Für langlebige Sunparadise-Dächer

PRODUKTVERZEICHNIS

HAWAII 80.....	Wintergarten-Glasdach
PRIME	Individuelles Terrassendach
HAWAII 40	Individuelles Terrassendach
CUBO	Kubisches Terrassendach
PURE	Puristisches Terrassendach

ZUSATZPRODUKTE

Sunparadise-Unterbau-Elemente

LED-Beleuchtung

Markisen für Beschattung

Damit Sie möglichst viel Freude an Ihren neuen Sunparadise-Produkten haben, bitten wir Sie die folgenden Bedienungs- und Pflegeanleitungen zu beachten.

Änderungen jederzeit und ohne Ankündigung vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	2
Allgemeine Wartung	2
PFLEGEHINWEISE	3
Aluminium-Oberflächen	3
Glas-Oberflächen	3
Korrekt auf das Dach steigen	3
Korrektes Verhalten auf dem Dach	3
Reinigung der Wasserabläufe	4
Hinweise für den Winter	4
Hinweise für Zusatzprodukte	5
Sunparadise-Unterbau-Elemente	5
LED-Beleuchtung	5
Markisen für Beschattung	5

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Allgemeine Wartung

- Scheuermittel, Säuren und aggressive Reiniger können die Oberfläche Ihrer Anlage beschädigen; verwenden Sie deshalb nur neutrale Allzweckreiniger.
- Grobe Reinigungsmittel wie z. B. Stahlwolle, Scheuerschwämme oder Klingen sind für die Reinigung nicht geeignet und können irreparable Schäden anrichten.
- Unfallverhütungsvorschriften, Umweltschutzaufgaben und die Auflagen des Umgebungsschutzes sind einzuhalten.
- Verwenden Sie für die Reinigung keinen Hochdruckreiniger. Der hohe Druck kann Gummidichtungen und Abdichtungen zu den baulichen Anschlüssen beschädigen oder rausdrücken.
- Es ist wichtig, die Rahmen und Verglasungen regelmässig zu reinigen. Bei aggressiver atmosphärischer Umgebung entsprechend häufiger.
- Wird das Produkt im Einzugsgebiet von Salzwasser eingesetzt, kann es zu Salzverschleppungen und Salzanlagerungen am Produkt kommen. Diese Salzablagerungen sind regelmässig abzuwaschen (mindestens 2-mal im Jahr). **Empfehlung:** Lassen Sie dies von einem Fachbetrieb durchführen. So schützen

Sie die Aluminiumteile, deren Oberfläche sowie Dichtungen vor Korrosion

PFLEGEHINWEISE

Aluminium-Oberflächen

- Die Oberflächen der Sunparadise-Aluminiumprofile sind witterungsbeständig gemäss den Richtlinien von Qualicoat und Qualanod.
- Befreien Sie bei der Reinigung die Dichtungen zwischen den Aluminiumprofilen, zwischen den Aluminiumprofilen und den Gläsern sowie zwischen den Aluminiumprofilen und der Wand bzw. der Mauer von Staub und Ablagerungen. Überprüfen Sie diese dabei auf Sitz und Zustand.
- Im Falle von Beschädigungen der Profiloberflächen müssen diese sofort mit Originalfarbmaterial fachgerecht ausgebessert werden – wenden Sie sich hierzu an Ihren Fachpartner.


Glas-Oberflächen

- Bei selbstreinigenden Verglasungen (wie z. B. Aktiv-Glas) dürfen keine silikonhaltigen Stoffe Kontakt mit der Glasfläche haben.


— Beachten Sie daher die Reinigungs- und Pflegehinweise des Glasherstellers.

- Reinigen Sie sandgestrahlte Glasoberflächen (z. B. satiniertes Glas) mit oder ohne Griffschutz (spezielle Oberflächenbeschichtung) mit klarem Wasser und weichen Tüchern. Andernfalls wird die Glasoberfläche oder der Griffschutz beeinträchtigt.
- Befreien Sie die Dichtungen zwischen den Gläsern und den Aluminiumprofilen bei der Reinigung von Staub und Ablagerungen. Überprüfen Sie diese dabei auf Sitz und Zustand.

Korrekt auf das Dach steigen



Korrektes Verhalten auf dem Dach



Reinigung der Wasserabläufe

- Damit der Wasserablauf stets gewährleistet ist, befreien Sie die Dachrinne inklusive Laubschutz und Fallrohr regelmässig von Schmutz, Fremdkörpern und im Winter von Schnee und Eis.
- Entfernen Sie grobe Verschmutzungen wie Laub, Äste oder Ähnliches umgehend.
- Lassen Sie Ablagerungen in den Wasserabführungen regelmässig durch ein Fachunternehmen entfernen.

— Besonders bei Sonderformen der Dachrinne (z. B. bei nicht rechteckigen Dächern, abgeschrägten Rinnen oder sonstigen Spezialanfertigungen) muss der Wasserablauf regelmässig geprüft und gereinigt werden.

Hinweise für den Winter

- Befreien Sie bei Schneefall sowohl das Hausdach wie auch das Terrassendach vom Schnee.
- Das Glasdach ist nicht dafür ausgelegt, extreme Schneelasten wie vom Dach herabrutschende Schneemassen aufzunehmen.
- Das durch tiefe Temperaturen gebildete Eis oder angehäuften Schnee in der Dachrinne, dem Laubschutz und dem Fallrohr sollten Sie regelmässig entfernen.
 - Bei Dächern mit Sonderformen können Schnee und Eis die Dachträger verformen. Umso wichtiger ist, dass Sie bei Spezialdächern diese umgehend von Schnee und Eis befreien.

Hinweise für Zusatzprodukte

Sunparadise-Unterbau-Elemente

- Bei geschlossenen Anlagen kann es zu Kondensatbildung kommen. Kondensat deutet nicht auf einen Montage- oder Materialfehler hin. Die Feuchtigkeit bildet sich meist bei nicht ausreichender Raumbelüftung.
 - Grosse Temperaturschwankungen sowie natürliche oder bauliche Feuchtigkeitsquellen fördern eine Kondensatbildung.
 - Tägliches Stosslüften unterstützt das Vermeiden von Kondensat.
- Im Winter kann es durch Frost und Schnee zu Vereisungen an den Unterbau-Elementen kommen.
 - Um die Funktionsfähigkeit stets aufrechtzuerhalten, befreien Sie vor allem Flügel, Schlösser und auch Verriegelungen bei kalten Temperaturen stets von Nässe und Feuchtigkeit.
 - Sind im Extremfall die Flügel festgefroren, versuchen Sie diese nicht mit Gewalt zu öffnen. Es können dadurch bleibende Schäden entstehen.
 - Sind die Flügel selbst nach vorsichtigem Enteisen nicht mehr zu bedienen, kontaktieren Sie für die fachgerechte Wiederherstellung der Funktionalität eine Fachperson.
- Weitere Bedien-, Pflege- und Wartungshinweise zu Sunparadise-Unterbau-Elementen finden Sie in der entsprechenden Anleitung.
 - Die Anleitung finden Sie unter www.sunparadise.com

LED-Beleuchtung

- Bei installierter LED-Beleuchtung von Sunparadise lesen Sie die LED-Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme. Beachten Sie die entsprechenden Warn- & Bedienhinweise.
 - Die Anleitung finden Sie unter www.sunparadise.com
- Wird eine LED-Beleuchtung eines Drittanbieters genutzt, lesen Sie die entsprechende Anleitung des Herstellers und kontaktieren Sie im Problemfall Ihren Fachbetrieb.

Markisen für Beschattung

- Lesen Sie die Anleitung des jeweiligen Produktherstellers vor der ersten Inbetriebnahme.
- Beachten Sie die entsprechenden Warn- & Bedienhinweise.
- Kontaktieren Sie im Problemfall Ihren Fachbetrieb.

Es empfiehlt sich, Verglasungen sowie Dichtungen in regelmässigen Abständen von einer Fachperson kontrollieren zu lassen. Gute Pflege und Wartung ist unumgänglich, damit Sie lange viel Freude an Ihrer Sunparadise-Anlage haben.

Für Fragen zu Ihrem System oder zu fachgerechten Wartungsarbeiten setzen Sie sich mit Ihrem Sunparadise-Partner in Verbindung.

Herausgegeben von
Wiegmann GmbH
Fenster und Türen
Gifhorn und Stendal

Nutzen Sie das breite Sunparadise-Sortiment und unsere gewohnt kompetente Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter
[sunparadise.com](https://www.sunparadise.com)